

**Safety 1st**  
by baby relax



Детское  
кресло-  
качалка

0—9 месяцев  
вес 0—9 кг.



[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)

## Детское кресло-качалка

0—9 месяцев

вес 0—9 кг.

### Инструкция по эксплуатации.

**ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

#### **Поздравляем Вас с покупкой.**

В целях обеспечения максимальной безопасности и оптимального комфорта Вашего ребенка, перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте ее указаниям.

### **Общие сведения об изделии**

- Соответствует стандартам безопасности. Протестировано в лаборатории в соответствии с положениями декрета № 91-1292 – от декабря 1991 – EN 12790: июнь 2009 года.
  - Все наши изделия разработаны и протестированы с целью обеспечить максимальную безопасность и комфорт для Вашего ребенка.
- Максимальный вес для использования: 9 кг.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не используйте кресло для отдыха на высокой поверхности, например, на столе, это опасно.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Никогда не переносите кресло за дугу с игрушками.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Прекратите использование кресла, как только Ваш ребенок научится сидеть самостоятельно.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Изделие не предназначено для использования во время сна.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Всегда используйте систему ремней безопасности.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Кресло не является заменой колыбели или детской кроватке. Если Вы укладываете ребенка спать, уложите его в колыбель или обычную кроватку.

- Всегда проверяйте, чтобы паховый и другие ремни безопасности кресла были правильно и надежно зафиксированы, даже если Вы сажаете ребенка на короткий промежуток времени.
- Убедитесь, что Ваше изделие по уходу за ребенком не имеет торчащих гвоздей или других деталей, которые могут причинить вред Вашему ребенку или которые могут зацепиться за его одежду (ленту, соску, ожерелье и т.п.), что может привести к удушью.
- Не используйте изделие, если какие-либо из его деталей повреждены или отсутствуют. Перед использованием изделия убедитесь, что все фиксирующие механизмы правильно установлены и отрегулированы.
- Убедитесь, что Ваше изделие по уходу за ребенком расположено на твердой поверхности, а также на безопасном расстоянии от огнеопасных предметов, источников сильного тепла, электрических розеток, удлинителей, печей и газовых плит и т.п., или любых других предметов, представляющих опасность для ребенка. Используйте только оригинальные или рекомендуемые производителем аксессуары и запасные детали. Использование других аксессуаров может быть опасно.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Во избежание удушья держите пластиковые сумки и упаковки вдали от младенцев и маленьких детей.

**Совет от производителя товаров марки Safety 1st:**

Как только Ваш ребенок сможет сидеть самостоятельно, мы рекомендуем Вам использовать стул для кормления для наибольшей безопасности и комфорта Вашего ребенка. При необходимости, меняйте угол наклона в соответствии с требованиями: положение для сидения во время кормления, полуразложенное положение для бодрствования или полностью разложенное положение для сна. Для развития моторики ребенка, в перерывах между кормлениями давайте ему небольшую игрушку поиграть. Не оставляйте ребенка в кресле в течение длительного периода времени: Максимальное время пребывания в кресле не должно превышать 1,5 часа. Во избежание риска опрокидывания, кресло должен переносить только один человек. Во избежание падения, не переносите кресло, пока в нем сидит ребенок. Регулярно мойте изделие.

**Уход за изделием:**

Перед тем, как разобрать изделие, убедитесь, что Вы внимательно просмотрели, как собираются различные детали, чтобы суметь собрать изделие заново.

Не гладьте.

Помните, что все механические изделия требуют постоянного ухода и бережного обращения, чтобы служить и радовать Вас долгое время.

- Чтобы изделие служило Вам надежно, следите за его состоянием.

Ткань:

- Перед чисткой изделия, внимательно изучите ярлык изделия, на котором указаны возможные способы чистки каждой детали изделия.

Символы:

**Гарантия:**

Мы гарантируем, что данное изделие произведено в соответствии с существующими европейскими стандартами качества и безопасности, а также отсутствие материальных и производственных дефектов на момент приобретения изделия продавцом. Изделие прошло многочисленные проверки на различных этапах производства. Если, несмотря на все наши усилия, в процессе эксплуатации в течение гарантийного периода Вы обнаружите какой-либо дефект изделия, мы обязуемся исполнить обязательства гарантийного соглашения. В этом случае свяжитесь с поставщиком.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сервисный центр Safety 1<sup>st</sup>

ИП Юдин  
Москва, ул. Вавилова 4  
тел: +7(495)763-10-93  
<http://remont-koliasok.ru>

Номер

Изделие..... Модель.....

Дата продажи «.....» ..... 201...г.

Фирма-продавец ..... Печать продавца

### Эксклюзивный дистрибьютор Safety 1<sup>st</sup> группы DOREL в России:

**КИДГИР**  
Москва, ул. Атарбекова 4,  
Тел.: +7495 988 9868  
info@kidgear.ru

Подпись продавца.....

Расшифровка подписи .....

Настоящий талон действителен только при заполнении всех пунктов перечисленных выше и наличии печати продавца.

Покупатель .....



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Перед визитом в сервисный центр проконсультируйтесь со специалистом сервисной службы по тел: +7(495)763-10-93

1. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае предъявления правильно заполненного гарантийного талона. Без предъявления данного талона или при неправильном его заполнении претензии по качеству изделия не принимаются, и сервисное обслуживание не производится.
2. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня продажи, указанной в данном талоне.
3. Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.
4. Гарантия считается недействительной в следующих случаях:
  - Порядок эксплуатации или назначение, не соответствующее порядку эксплуатации или назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
  - Ремонт изделия, произведенный не авторизованным лицом или розничным продавцом.
  - Направление изделия без оригинала кассового чека.
  - Осуществление ремонта третьими лицами, не уполномоченным нашей компанией.
  - Ненадлежащий уход за изделием.
  - Возникновение дефекта по причине неправильного или неосторожного использования или ухода, по небрежности или при повреждении ткани обивки и/или рамы (каркаса) от удара (падения), либо применения чрезмерной силы.
  - Возникновение нормального износа деталей при ежедневной эксплуатации изделия (колес, вращающихся и подвижных деталей и т. п.).
  - Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателем или от него.