

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

Инструкция по эксплуатации коляски COSATTO SWIFT LITE SUPA

ВАЖНО:

Сохраните на будущее и **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ**. Здоровье и безопасность ребенка может зависеть от внимательного прочтения данной инструкции.

Благодарим Вас за выбор продукта COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара.

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

- Данная коляска предназначена для детей от рождения до достижения ими максимального веса 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно оставлять ребенка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Любой груз, прикрепленный к ручке коляски влияет на ее устойчивость.
- **ВНИМАНИЕ:** Данный продукт не предназначен для бега или катания на роликовых коньках.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится вдали при складывании и раскладывании коляски.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Дети должны всегда быть под присмотром. Ребенок не должен находиться в коляске при внесении любых изменений в конструкцию. Данный товар требует регулярного технического обслуживания пользователем.
- Не используйте запасные части или аксессуары, не утвержденные COSATTO, так как они могут сделать коляску небезопасной.
- Перегрузки, неправильное складывание, а также использование неоригинальных аксессуаров или запасных частей могут повредить или сломать коляску, а также сделать ее небезопасной.
- Не перегружайте эту коляску дополнительными детьми, товарами или аксессуарами. Сумки и другие элементы не должны быть подвешены к ручке.
- Корзина предназначена для перевозки 3 кг товаров, при этом они должны быть равномерно распределены.
- Никогда не оставляйте коляску в дождевике в помещении, в жаркую погоду или вблизи источников тепла, так как это может привести к перегреву ребенка.
- Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного продукта. Она всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не прилагайте дополнительную силу - остановитесь и прочтите инструкцию.
- Не используйте коляску для целей, для которых она не предназначена.
- Убедитесь, что ваш ребенок всегда пристегнут подходящим и отрегулированным ремнем безопасности. На ремне безопасности имеются D-образные кольца для прикрепления отдельного ремня безопасности, соответствующего BS EN 13210, если он потребуется.

- Не позволяйте вашему ребенку подниматься без посторонней помощи, играть или висеть на коляске. Это не игрушка.
- Всегда используйте тормоза при остановке. Крепко держите коляску вблизи движущихся транспортных средств.
- Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Ребенок не должен находиться в коляске при подъеме и спуске по лестнице и эскалаторе.
- Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы.
- Никогда не возите второго ребенка на коляске.
- Данный продукт соответствует требованиям BS EN 1888:2003 + A-A3:2005.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (смотрите иллюстрации в буклете).

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваша коляска поставляется в одной картонной коробке и состоит:

1. Коляска (рама вместе с корзиной)
2. Капюшон
3. Накидка на ножки
4. Дождевик
5. Подголовник
6. Нагрудные подушечки

2. КАК ОТКРЫТЬ КОЛЯСКУ

Чтобы открыть детскую коляску, сначала освободите рукоятку замка (а), который держит детскую коляску в собранном положении "зонтиком".

Теперь держа коляску за ручки, аккуратно опустите переднюю часть. Для завершения операции, нажимайте сильно на педаль (b), пока не услышите «щелчок» вторичного замка (c).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием, убедитесь, что все запорные устройства исправны.

3. УСТАНОВКА КАПЮШОНА.

Чтобы установить капюшон, вставьте держатели (а) в точки крепления на ручках рамы, как показано на рисунке. Для снятия капюшона выполните действия в обратном порядке. Чтобы сложить капюшон, нажмите на обе кнопки по сторонам капюшона (b) и сложите его.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВИКА

Установите дождевик, поместив верхнюю часть дождевика, как показано на рисунке, на переднюю часть капюшона и закрепить в положении (а) с помощью кнопок с обеих сторон. Закрепить нижнюю часть дождевой чехол в положении, показанном на оберточную ремней вокруг передней бар (b). После завершения повторить процесс для того же ремни на противоположной стороне коляска.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пятиточечные ремни безопасности обеспечивают безопасность вашего ребенка. Для того чтобы пристегнуть ремни поместите язычки замка в центральную пряжку. Чтобы отстегнуть нажмите на кнопку в центре пряжки (b) и снимите зажимы.

Раздвижные регуляторы установлены на ремне и должны быть тщательно отрегулированы таким образом, чтобы малышу было комфортно. Чтобы настроить до минимального размера Вам потребуется продеть регуляторы через "D" кольца. D-образные кольца установлены в конце каждого поясного ремня, на случай, если вы захотите прикрепить отдельный ремень безопасности, соответствующий BS EN13210. Длина каждого ремня может быть изменена с помощью регуляторов (a), (b) и (c).

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным ремнем.

6. УСТАНОВКА МЯГКИХ АКСЕССУАРОВ.

Для установки накидки на ножки и подголовника необходимо отстегнуть ремни безопасности, проденьте плечевые ремни через отверстия в накидке на ножки и подголовнике.

Ремни (на липучках) (e) (в верхней части конверта) пристегните к спинке сиденья. Наденьте нагрудные подушечки на плечевые ремни безопасности.

Чтобы удалить конверт и подголовник, выполните вышеописанные действия в обратном порядке.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Чтобы опустить подножку, сдвиньте оба рычажка (на нижней части) вперед одновременным нажатием и опустите подножку.

Чтобы поднять подножку, просто потяните подножку вверх и она автоматически встанет на место.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ

Чтобы применить тормоза, необходимо нажать ногой на рычаг вниз. Проверьте тормоз: попытайтесь продвинуть коляску вперед на короткое расстояние. Чтобы освободить тормоз, поднимите один из рычагов.

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ СИДЕНЬЯ.

Спинку сиденья можно регулировать в четырех различных позициях. Чтобы опустить спинку, просто поднимите оба рычага, с правой и левой стороны спинки, она автоматически опустится. Чтобы поднять нажмите на спинку вверх к необходимому углу наклона: она зафиксируется автоматически.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕС.

Для того чтобы передние колеса поворачивались, надавите на рычаг блокировки, как показано на рисунке. Для блокировки колес поднимите рычаг блокировки и прокатите коляску, пока не услышите «щелчок» фиксации каждого колеса.

11. СНЯТИЕ КОРЗИНЫ.

Чтобы снять корзину для чистки, отстегните 4 ремня, два по обе стороны. Чтобы снова поместить корзину на место, просто прикрепите 4 ремня обратно.

Максимальная нагрузка на корзину - 3 кг товаров, равномерно распределенных.

12. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Перед складыванием уберите дождевик, поместив его в корзину, и сложите капюшон полностью назад.

Чтобы сложить коляску необходимо нажать на защелку (a) на основном замке (b).

Продолжая нажимать на замок блокировки потяните вверх. в то же время освободите вторичный замок (с), как показано на рисунке.

Нажмите на рукоятки вперед, что бы коляска сложилась пополам.

Аккуратно продолжайте до тех пор, пока коляска не сложится пополам, и зафиксируйте с помощью замка сбоку над колесом.

Перед тем как коляску поднять, проверьте, сработал ли корректно автоматический блокиратор.

УХОД

Ваша коляска разработана в соответствии со стандартами безопасности и правильная эксплуатация и техническое обслуживание позволит ей много лет бесперебойно работать.

Шасси крепкое, но будьте внимательны, когда спускаете коляску вниз по лестнице или с бордюра. Постоянная тряска может привести к повреждениям. Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то подошва может повредить мягкие ткани. Хранение влажной коляски будет способствовать появлению плесени.

После пребывания в условиях повышенной влажности, раскройте коляску и дайте ей полностью высохнуть перед хранением. Храните коляску в сухом и безопасном месте. Не оставляйте коляску на солнце в течение длительного времени - некоторые ткани могут выгореть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны пользователя. COSATTO продукты предназначены для работы при минимальном обслуживании, однако регулярно смазывайте движущиеся части, что позволит продлить срок службы вашей коляски и сделать открытие и складывание проще.

В качестве смазки используйте, например, силикон. Не используйте масло или жир.

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса, ремни безопасности, регуляторы положения спинки, чтобы обеспечить их безопасность и полное рабочее состояние.

Тормоза и диски подвержены износу и должны быть заменены в случае необходимости.

Ваша коляска должна быть обслужена, прежде чем использовать ее для второго ребенка или через 18 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

ОЧИСТКА

Капюшон можно очистить губкой слегка смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.

Пластиковые и металлические части протираются губкой с чистой теплой водой и мягким моющим средством.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, на основе аммиака, дезинфицирующие средства.

ЗАПЧАСТИ

Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей коляски. В случае, если вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:

info@happeak.com

- Мягкие ручки
- Заклепки на ручки
- Капюшон
- Сиденье
- Замок складывания коляски
- Ремни безопасности
- Корзина
- Заднее колесо
- Накидка на ножки
- Подножка
- Переднее колесо в сборе
- Дождевик
- Мягкий подголовник
- Нагрудные подушечки для ремней безопасности