

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

Инструкция по эксплуатации коляски COSATTO SUPA DURA

ВАЖНО:

Сохраните на будущее и **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ**. Здоровье и безопасность ребенка может зависеть от внимательного прочтения данной инструкции.

Благодарим Вас за выбор продукта COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара.

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

- **ВНИМАНИЕ:** Опасно оставлять ребенка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь перед использованием, что все замки надежно закреплены
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится вдали, при складывании и раскладывании коляски.
- **ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте детям играть с коляской.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- **ВНИМАНИЕ:** Любой груз, прикрепленный к ручке коляски влияет на ее стабильность.
- **ВНИМАНИЕ:** Данный продукт не предназначен для бега или катания на роликовых коньках.
- Данная коляска предназначена для детей от рождения до достижения ими максимального веса 15 кг.
- Для новорожденных детей, и для детей которые не могут сидеть самостоятельно всегда опускайте спинку в полностью лежачее положение.
 - Дети должны всегда быть под присмотром. Ребенок не должен находиться в коляске при внесении любых изменений в конструкцию. Данный товар требует регулярного технического обслуживания пользователем.
 - Не используйте запасные части или аксессуары, не утвержденные COSATTO, так как они могут сделать коляску небезопасной.
 - Перегрузки, неправильное складывание, а также использование неоригинальных аксессуаров или запасных частей могут повредить или сломать коляску и может сделать продукт небезопасным.
 - Не перегружайте эту коляску дополнительными детьми, товарами или аксессуарами. Сумки и другие элементы не должны быть подвешены к ручке.
 - Каждая корзина предназначена для перевозки 2 кг товаров, при этом они должны быть равномерно распределены.
 - Максимально допустимая нагрузка на задний карман капюшона 700 г, на карман для планшета - 700 г.
 - Максимально допустимая нагрузка на держатель для бутылочек - 500 г, на пластиковый подстаканник - 500 г.

- Никогда не оставляйте коляску в дождевике в помещении, в жаркую погоду или вблизи источников тепла, так как это может привести к перегреву ребенка.
- Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного продукта. Она всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не прилагайте дополнительную силу - остановитесь и прочтите инструкцию.
- Убедитесь, что ваш ребенок всегда пристегнут подходящим и отрегулированным ремнем безопасности. На ремне безопасности имеются D-образные кольца для прикрепления отдельного ремня безопасности, соответствующего BS 6684 ил BS EN 13210, если он потребуется.
- Не позволяйте вашему ребенку подниматься без посторонней помощи, играть или висеть на коляске. Это не игрушка.
- Всегда используйте тормоза при остановке. Крепко держите коляску вблизи движущихся транспортных средств.
- Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Ребенок не должен находиться в коляске при подъеме и спуске по лестнице и эскалаторе.
- Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы.
- Никогда не возите третьего ребенка на коляске.
- Данный продукт соответствует требованиям BS EN 1888:2012.

Правила безопасного использования электронных товаров

- Используйте только оригинальный динамик COSATTO, так как он предварительно проверен и установлен в безопасном пределе звучания для детского слуха. Обратите внимание, что при использовании других динамиков или увеличение звука на вашем носителе может привести к повреждению слуха Вашего ребенка.
- При использовании планшетного компьютера в сочетании с передним карманом планшетный компьютер рекомендуем разложить капюшон на соответствующем уровне.
- динамик не игрушка! - Никогда не позволяйте ребенку играть с такими устройствами (динамик / кабель / вилка), которые могут нанести вред и представляют опасность для ребенка. Использование технических особенностей коляски допустимо только под контролем взрослых. Требуется наблюдение в течение всего времени использования.
- Карман для медиа-устройств предназначен для размещения элементов размером до 250мм x 190мм x 10мм, максимальный вес 700г. Пожалуйста, будьте внимательны во время установки и снятия медиа-устройств.
- Никогда не заряжайте ваш медиа-плеер в то время как он установлен на коляску. Подключение к электросети может создать электрическое поле и тепловую опасность для вашего ребенка или вокруг коляски.
- Как и с любым оборудованием: телевизор, компьютер или звуковое оборудование, следует помнить, что длительное воздействие планшетного компьютера и динамиков может привести к повреждениям слуха или зрения вашего ребенка, пожалуйста, используйте их ответственно.
- Как и все электронное оборудование, использовать в дождливую погоду или во влажных условиях не рекомендуется, чтобы избежать повреждения / вреда, наносимого влагой.
- Снимите планшетный компьютер перед закрытием вашей коляски.
- COSATTO не несет никакой ответственности за любые повреждения вашего планшетного компьютера пока он используется в коляске.

Директива WEEE

В соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), динамик не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, избавьтесь от этого компонента, вернув его продавцу или в местный муниципальный пункт для дальнейшей утилизации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (смотрите иллюстрации в буклете).

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваша коляска поставляется в одной картонной коробке и состоит:

- Коляска (рама вместе с корзиной)
- Капюшон
- Накидка на ножки (конверт) x2
- Дождевик
- Пластиковый подстаканник
- Тканевый держатель для бутылочек x2
- Динамик
- *Сумка для мамы (может не входить в комплектацию)

Примечание: дизайн колес может варьироваться между моделями.

2. КАК ОТКРЫТЬ КОЛЯСКУ

Чтобы открыть детскую коляску, сначала освободите ручку автоматической блокировки (а) с каждой стороны, которая держит детскую коляску в собранном положении "зонтиком".

Теперь держите коляску за ручки, аккуратно опустите нижнюю часть. Для завершения операции, нажимайте сильно на обе педали (b), пока не услышите «щелчок» от вторичного замка (c).

ВНИМАНИЕ: Перед использованием, убедитесь, что все запорные устройства исправны.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ

Чтобы применить тормоза, необходимо нажать ногой на рычаг вниз (а). Проверьте тормоз: попытайтесь продвинуть коляску вперед на короткое расстояние. Чтобы освободить тормоз, поднимите один из рычагов (b).

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте тормоза перед посадкой или высадкой ребенка из коляски.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.

Для того чтобы передние колеса поворачивались, надавите на рычаг блокировки, как показано на рисунке (а). Для блокировки колес поднимите рычаг замка вверх (b) и прокатите коляску, пока не услышите «щелчок» каждого колеса, как они запирают на месте.

5. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧЕК.

Чтобы поднять ручки нажмите на кнопки (а) на внутренней стороне каждой верхней части ручки. Ручки автоматически поднимутся на самое высокое положение.

Чтобы опустить ручки нажмите на кнопки снова (b), затем нажмите ручками вниз на ручку (c). Отпустите кнопки, но продолжайте нажимать на ручки, пока они не защелкнутся в нужном положении.



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Пятиточечные ремни безопасности обеспечивают безопасность вашего ребенка. Для того чтобы пристегнуть ремни поместите язычки замка в центральную пряжку (а). Чтобы отстегнуть нажмите на кнопку в центре пряжки (б) и снимите зажимы. Раздвижные регуляторы установлены на ремне и должны быть тщательно отрегулированы таким образом, чтобы ремень подходил и не беспокоил Вашего ребенка. Чтобы настроить до точных размеров Вам потребуется продеть регуляторы через "D" кольца. D-образные кольца установлены в конце каждого поясного ремня, на случай, если вы захотите прикрепить отдельный ремень безопасности, соответствующий BS EN 13210.

Длина каждого ремня может быть изменена с помощью регуляторов (с), (d) и (е). ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным ремнем.

Все ремни можно снять для очистки. Чтобы снять плечевой ремень и ремень между ножек проденьте пластиковые зажимы через спинку сиденья (F) и (G). Чтобы снять поясной ремень, в первую очередь необходимо продеть край ремня сквозь прорезь в металлической клипсе (H) и вытащите через заднюю часть сиденья. Чтобы одеть ремни необходимо выполнить данные действия в обратном порядке.

7. УСТАНОВКА МЯГКИХ АКСЕССУАРОВ.

Для установки Конверта, необходимо отстегнуть ремни безопасности, плечевые ремни от поясного, и снять нагрудные подушечки и мягкий подголовник (а).

Проденьте плечевые ремни через отверстия в Конверте и вкладыше (B, C и D). Ремни (на липучках) (е) (в верхней части конверта) пристегните к спинке сиденья. Вставьте мягкий подголовник и нагрудные подушечки обратно на плечевые ремни и снова скрепите их с пряжкой.

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ СИДЕНИЯ.

Спинку сидения можно регулировать в четырех различных позициях. Чтобы опустить спинку, просто поднимите рычаг за спинкой, она автоматически опустится. Чтобы поднять нажмите на спинку вверх к необходимому углу наклона: он закрепится автоматически.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Чтобы опустить подножку, поднимите оба рычага (на нижней части) вперед одновременным нажатием и опустите подножку.

Чтобы поднять подножку, просто потяните подножку вверх и она автоматически встанет на место.

10. СНЯТИЕ КОРЗИНЫ.

Чтобы снять корзину для чистки, откройте 4 ремня, два по обе стороны. Чтобы снова поместить корзину на место, просто прикрепите 4 ремня обратно. Максимальная нагрузка 3 кг товаров, равномерно распределенных.

11. УСТАНОВКА КАПЮШОНА.

Поместите капюшон возле центральной ручки (а), поместите заднюю часть позади сиденья (b) и вставьте держатели в точки крепления на шасси (с) и нажмите,

пока они не защелкнутся. Прикрепите липучки к сиденью с каждой стороны (d). Липучки нижней части капюшона прикрепите к спинке сиденья, находящейся в нижнем положении.

Прикрепите липучки в виде петли по обе стороны от капюшона к передним «ногам» рамы (e).

Для снятия капюшона отстегните липучки и петли, нажмите на рычаги под капюшоном крепления (f), затем поднимите капюшон.

Боковые рычаги могут быть доступны извне коляски. Оттяните ткань сиденья назад, чтобы получить доступ к центральному рычагу.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПЮШОНА.

Чтобы раскрыть капюшон, потяните верхнюю часть капюшона вперед (a), пока он не встанет на место.

Чтобы свернуть капюшон, просто потяните капюшон назад (b).

Чтобы расширить капюшон, расстегните молнию (c) вокруг задней рамы капюшона и потяните переднюю часть капюшона вперед (d). Чтобы закрыть расширение, нажмите на переднюю часть капюшона назад и закройте молнию.

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КАРМАНОВ

Динамик для подключения к медиа-плееру установлен в задний карман капюшона.

Чтобы найти место для установки динамика, поднимите клапан заднего кармана (a), и откройте маленький кармашек в задней части капюшона.

Поместите динамик во внутренний карман (b) так, что бы он был обращен к спинке сидения.

Отверстия в динамике должны быть направлены вперед по ходу движения (c).

Проденьте штекер через отверстие во внутреннем кармане (d).

Подключите штекер к вашему медиаплееру (не входит в комплект) и поместите медиа-плеер в задний карман.

ПРИМЕЧАНИЕ: динамик предназначен для использования только тогда, когда правильно установлен во внутреннем кармане.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только поставляемый динамик или официальную запчасть COSATTO.

Карман для планшетного компьютера находится в передней части каждого капюшона.

Чтобы поместить ваш планшетный компьютер (не входит в комплект) в карман поднимите клапан (e) и осторожно поместите планшет в карман (f).

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, убедитесь, конец кармана закрыт все время, даже если карман не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер Вашего планшетного компьютера должен быть не более 250мм x 190мм x 10мм и вес не более 700г.

Перед тем как полностью складывать капюшон, уберите планшетный компьютер из коляски.

ВНИМАНИЕ: См. "безопасное использование электронных товаров" раздел в начале документ о безопасном использовании динамиков и планшетных компьютеров.

14. УСТАНОВКА ПОДСТАКАННИКА И ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК

Подстаканник: Вставьте крепление подстаканника в держатель, пока он не будет закреплён на месте(a).

Что бы убрать держатель, просто сдвиньте его вверх.

ВАЖНО: Не рекомендуем ставить горячие напитки в подстаканник во избежание проливания.

Держатель для бутылочек: оберните ремешки-липучки вокруг шарнира верхней части рамы (b) и передней "ноги" коляски (c) как показано на рисунке.

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВИКА

На закрытый или открытый капюшон, поместите прорезь так, чтобы короткая часть дождевика была сзади коляски. Центральная ручка должна проходить через отверстие дождевика (a).

Спереди оберните ремни вокруг шасси и закрепите их (b).

С обратной стороны коляски используйте липучки(c).

16. СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Правильная установка чехла сиденья имеет решающее значение для обеспечения безопасного использования коляски.

Процесс снятия и повторной установки чехла подразумевает открытие ряда крепежных элементов, как показано ниже - пожалуйста, внимательно следуйте данной инструкции.

Совет:

- Снять чехол с коляски будет легче, если наполовину сложить коляску.
- При вынимании пряжек через пластиковые слоты, установите скобу пряжки в одну линию с держателем пряжки и выньте через отверстие. В случае затруднений используйте тупой предмет, например, монетку или отвертку.

Раскройте в верхнюю часть спинки и выньте три панели из внутренней части сиденья (a).

Отлепите липучки в задней части, крепящие чехол к спинке сиденья (b).

Открепите поясной ремень от рамы, выньте ленту ремня из отверстия металлической скобы (c).

Снимите ремни, сложив плоскую пряжку и продев ее через прорезь монтажного блока (d). С каждой стороны каждого сиденья по 3 пряжки. Еще по одной в верхней части спинки и по две под сиденьями. Снимите ремень под подножкой (e).

Сначала снимите чехол с подножки (f), потом снимите чехол со спинки (g).

Чтобы одеть чехол после очистки, повторите всю процедуру в обратном порядке.

17. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как складывать коляску, убедитесь, что спинка находится в самом вертикальном положении. А так же уберите дождевик, поместив его в корзину, и сложите капюшон полностью назад.

Чтобы сложить коляску необходимо потянуть за ручки вверх (a) и в то же время нажать на вторичном замок (b).

Продолжая нажимать на вторичный замок блокировки, нажмите на рукоятки вперед, что бы коляска сложилась пополам. Продолжайте, пока коляска складывается пополам и автоматическая блокировка не сработает.

ПРИМЕЧАНИЕ: когда складываете коляску, будьте осторожны, с механизмом, который держит коляску в вертикальном положении. Не нажимайте сильно на коляску, чтобы не погнуть части этого механизма (c).

Перед тем как коляску поднять, проверьте, сработал ли корректно автоматический блокиратор.

18. УСТАНОВКА КОЛЯСКИ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Механизм срабатывает автоматически, когда коляска в сложенном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать травмы убедитесь, что ваш ребенок находится вдали, когда коляска стоит вертикально в сложенном виде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любая дополнительная нагрузка, приложенная к коляске, может повлиять на ее устойчивость.

УХОД

Ваша коляска разработана в соответствии со стандартам безопасности и правильная эксплуатация и техническое обслуживание позволит ей много лет бесперебойно работать.

Шасси крепкое, но будьте внимательны, когда спускаете коляску вниз по лестнице или с бордюра.

Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то подошва может повредить мягкие ткани.

Хранение влажной коляски будет способствовать появлению плесени.

После пребывания в условиях повышенной влажности, раскройте коляску и дайте ей полностью высохнуть перед хранением.

Храните коляску в сухом и безопасном месте.

Не оставляйте коляску на солнце в течение длительного времени -некоторые ткани могут выгореть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны пользователя. COSATTO продукты предназначены для работы при минимальном обслуживании, однако регулярно смазывайте движущиеся части, что позволит продлить срок службы вашей коляски и сделать открытие и складывание проще.

В качестве смазки используйте, например, силикон. Не используйте масло или жир.

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса, ремни безопасности, регуляторы положения спинки, чтобы обеспечить их безопасность и полное рабочее состояние.

Тормоза и диски подвержены износу и должны быть заменены в случае необходимости.

Ваша коляска должна быть обслужена, прежде чем использовать ее для второго ребенка или через 18 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

ОЧИСТКА

Капюшон можно очистить губкой слегка смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.

Пластиковые и металлические части протираются губкой с чистой теплой водой и мягким моющим средством.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, на основе аммиака, дезинфицирующие средства.

Для мытья мягких товаров, пожалуйста, обратитесь к их соответствующим меткам по стирки.

ЗАПЧАСТИ

Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей коляски. В случае, если вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:

info@happeak.com



- Капюшон
- Дождевик
- Накидка на ножки
- Динамик
- Сумка для мамы (может не входить в комплектацию)
- Тканевый держатель для бутылочек
- Пластиковый подстаканник
- Мягкие вставки на ручки
- Заклепки на ручки
- Мягкий подголовник
- Мягкие накладки на ремни
- Ремни безопасности
- Подножка
- Переднее колесо в сборе
- Заднее колесо
- Колесный колпак
- Корзина
- Замок складывания
- Ручка для держания коляски