

casualplay

dadá



casualplay

PLAY S.A.
Ronda Boada Vell, 6
08184 Palau-Solità i Plegamans
Barcelona - Spain

Tel: +7 (495) 7-999-190
Fax: +7 (499) 235-5382
e-mail: info@casualplay.com.ru
www.casualplay.com.ru



+7 (499) 235-5382

Поздравляем родителей!

CASUALPLAY выражает свою благодарность за приобретение этой коляски.


Эта коляска была спроектирована, произведена и одобрена с учетом самых строгих правил безопасности. Дизайн коляски делает ее простой в применении, но для наиболее эффективного освоения функционала коляски нам потребуется Ваше содействие.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к данной коляске до начала ее эксплуатации. Комфорт и безопасность Вашего ребенка зависят от корректного обращения с коляской.

При наличии любых вопросов просим связаться с нами.

Встречайте DADA!

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ручки | 10. Корзина |
| 2. Спинка | 11. Кнопка для регулировки спинки |
| 3. Ремни безопасности | 12. Ручка |
| 4. Сидение | 13. Педаль |
| 5. Подставка для ног | 14. Задние колеса |
| 6. Подножка | 15. Стояночный тормоз |
| 7. Вращающиеся колеса | 16. Капюшон |
| 8. Блокировка переднего колеса | |
| 9. Предохранительная защелка | |



Предостережения и примечания по безопасности!

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией и запомните для применения в будущем. Безопасность Вашего ребенка может быть подвержена серьезному риску, если не следовать данной инструкции.

Это передвижное средство предназначено для детей в возрасте от 6 месяцев и до достижения ими веса в 15 кг.

ВНИМАНИЕ: Возможно возникновение опасной ситуации, если ребенок оставлен без присмотра.

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации удостоверьтесь, что все блокирующие устройства исправны.

ВНИМАНИЕ: Когда ребенок научится сидеть самостоятельно, всегда пристегивайте его ремнями безопасности.

ВНИМАНИЕ: Эта прогулочная коляска предназначена только для одного ребенка.

ВНИМАНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке сиденья или сбоку, может нарушить устойчивость коляски.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте раздвоенные ремни вместе с поясным ремнем.

ВНИМАНИЕ: В комплект ремней безопасности входит двустороннее кольцо для крепления дополнительного ремня при наличии такой необходимости.

ВНИМАНИЕ: Сидение коляски не предназначено для ребенка младше 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ: Данная коляска не предназначена для прогулок бегом или на роликовых коньках.

ВНИМАНИЕ: Чтобы не поранить ребенка, когда Вы складываете или раскладываете коляску, убедитесь, что он находится на безопасном расстоянии от коляски.

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ребенку играть с коляской.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности.

Инструкция по эксплуатации

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС (иллюстрация 1)

- Насадите заднее колесо на ось и закрепите до щелчка (рис.1). Колесо с ножным тормозом должно быть с правой стороны. Таким же образом установите колёса с другой стороны.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (иллюстрации 2-3)

- Потяните на себя обе защелки, расположенные на ручках (рис.2)
- Нажмите на педаль, расположенную сзади коляски внизу (рис.3), и разложите ее полностью до щелчка.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ (иллюстрация 4)

- Чтобы опустить спинку, потяните рычаг и надавите вниз на спинку.
- Чтобы поднять спинку, потяните ее вверх.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (иллюстрация 5)

- Стояночный тормоз работает на задних колесах.
- Чтобы тормоз работал, отведите педаль вправо. Чтобы отключить тормоз, поднимите педаль вверх.

РЕГУЛИРОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ (иллюстрация 6)

- Чтобы отрегулировать положение подставки для ног, возьмитесь за края и поднимите подставку до нужного положения.

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (иллюстрации 7-9)

- Поставьте коляску на тормоз.
- Убедитесь, что ремни безопасности расстегнуты до того, как Вы посадите ребенка в сидение.
- Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку в центре пряжки и отсоедините два ремня (рис.7).
- Посадите ребенка в сидение и отрегулируйте нагрудные ремни и ремни на животе по высоте ребенка (рис. 8).
- Вставьте два ремня в пряжку (рис.9).

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (иллюстрация 10)

- Чтобы заблокировать передние колеса, нажмите вниз на педаль, расположенную по центру передних колес.
- Когда коляска начнет двигаться, колеса будут зафиксированы.
- Чтобы разблокировать передние колеса, сделайте то же самое в обратном порядке.

УСТАНОВКА КАПЮШОНА (иллюстрации 11-12)

- У коляски есть капюшон, который можно легко установить или снять.

- Установите капюшон на коляску и закрепите две боковых защелки. Для этого потяните их вверх до щелчка (рис.11).
- Прикрепите обе «липучки» и оба зажима на капюшоне к спинке коляски.
- Чтобы снять капюшон, потяните обе защелки вниз (рис.12).
- Открепите липучки и зажимы от спинки коляски. Теперь можно снять капюшон.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (иллюстрация 13)

- Сложите капюшон и убедитесь, что передние колеса повернуты вперед.
- Потяните ручку сзади, чтобы разблокировать шасси.
- Далее потяните оба рычага на ручках и ногой поднимите педаль вверх.
- Сложите шасси вперед.

УСТАНОВКА НАКИДКИ ОТ ДОЖДЯ (иллюстрация 14)

- Разложите капюшон.
- Установите накидку на коляску и пристегните молнией к капюшону, «липучки» прикрепите к шасси.

КОРЗИНА

- Корзина прикреплена к нижней части шасси.
- Максимальный вес груза в корзине может составлять 2,5 кг.
- Рекомендуется вынуть все предметы из корзины перед тем, как сложить коляску.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Периодически смазывайте переносные части (не смазкой или маслом)
- Проверяйте тормоза, ремни безопасности, застежки и другие механизмы, которые могут изнашиваться в ходе эксплуатации
- Протирайте шасси влажной тряпкой (никогда не пользуйтесь абразивами или растворителями). Для пластиковых деталей используйте мочалки с теплой водой и мягкие моющие средства
- Следуйте инструкции для чистки текстильных элементов коляски, дайте им высохнуть до конца прежде, чем складывать коляску. То же самое сделайте, если коляска промокла или отсырела, чтобы предотвратить появление плесени.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.

