

Table à langer pliante






FMS96200120

IMPORTANT. À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE. À LIRE ATTENTIVEMENT.


Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.











COMPOSANTES




A 	B1 	C1 	D 	
E 	F 	G 	H 	L  VTC 5x12
M 	N 	O  Outillage nécessaire pour le montage (non fourni)		




MONTAGE





















OUVERTURE





PLIAGE





SECURITE ET ENTRETIEN

Conforme aux exigences de sécurité

Conforme à la norme NF EN 12221:2008

AVERTISSEMENT

Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.

Convient uniquement aux enfants dont le poids n'excède pas 15 kg.

Le plan à langer doit toujours être fixé et immobilisé sur l'armature lors de son utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif sans sa baignoire.

Ce dispositif à langer est à usage domestique uniquement.

Respecter les bonnes pratiques de bain. Utiliser un thermomètre afin de vérifier la température de l'eau du bain: 37° maximum.

IMPORTANT

Tous les éléments de fixation doivent être convenablement serrés et contrôlés régulièrement.

Les vis ne doivent pas être desserrées car elles pourraient blesser l'enfant ou accrocher ses vêtements (cordons, colliers, rubans, sucettes, etc) qui pourraient rester coincés, d'où un risque d'étranglement.

Ne pas placer ce meuble auprès d'une source de chaleur (chauffage électrique à résistance, chauffage à gaz etc.), ce qui pourrait déclencher un risque d'incendie.

N'utilisez plus le meuble à langer si certaines parties sont cassées, déchirées ou manquantes.

N'utilisez pas d'autres pièces de rechange que celles recommandées par le fabricant.

Tenir les sacs plastique de l'emballage hors de portée des enfants en raison du risque d'étouffement.

Ces protections doivent être détruites ou rangées hors de portée des

bébés et des enfants. Tenir l'enfant éloigné pendant les opérations de réglage, pliage et dépliage.

ENTRETIEN

Nettoyer à l'aide d'une éponge humide. Maintenir toutes les parties en acier bien sèches afin d'éviter la formation de rouille.

Le fabricant pourra apporter à tout moment des modifications aux modèles décrits dans ce mode d'emploi.

FMService
Lotissement Queyries Nord
1 rue Joseph Bonnet
33072 Bordeaux Bastide