


Safety 1st®



Детское автомобильное кресло

EVOLU SAFE +

ГР 2/3 — 15/36 КГ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед первым использованием и поместите ее в надежное место для последующей информации.
Если Вы не будете следовать указаниям настоящей инструкции, Вы можете нанести вред Вашему ребенку.



A

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





B

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СБОРКА СПИНКИ КРЕСЛА



GRUPE • GROUP • GRUPPE • GROEP • GRUPPO • GRUPO


Gr 2/3
15/36 kg

• ГРУППА •
Гр. 2/3
15/36 кг


ГРУППА 2/3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА СО СПИНКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, чтобы защитить голову Вашего ребенка. Подходит для детей любого возраста.

- Устройство помещается на заднее сиденье автомобиля.
- Ребенок удерживается в кресле при помощи 3-точечного ремня безопасности, конструкция которого соответствует стандартам ECE/EEG № 16.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ




УСТАНОВКА СО СПИНКОЙ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

установка со спинкой



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что детское кресло правильно установлено.




- В некоторых случаях, лямка ремня безопасности, проходящая через фиксатор, может быть слишком длинной либо пролегать слишком высоко под подлокотником кресла, препятствуя его нормальной фиксации. Если это произошло, выберите другое место в машине для установки кресла. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к производителю.

F УБИРАЕМ ЧЕХОЛ СО СПИНКИ КРЕСЛА

Перед снятием чехла еще раз пересмотрите указания в инструкции о правильном расположении деталей, чтобы убедиться, что вы отсоедините их правильно в следующий раз.


Важно: удалите 2 полистироловые подушечки, находящиеся под чехлом кресла перед стиркой, и не забудьте вставить их обратно после стирки (см. инструкцию выше).




- Снятие чехла с сиденья стр. 12

G

УБИРАЕМ МЯГКУЮ ОБИВКУ С СИДЕНЬЯ



Перед снятием чехла еще раз внимательно прочтите инструкцию о том, как собираются детали, чтобы убедиться, что Вы правильно соберете их в следующий раз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда устанавливайте данное кресло по ходу движения автомобиля.

Продукция Safety 1st производится на основе многочисленных исследований, чтобы обеспечить безопасность и комфорт Вашего ребенка. Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием и поместите ее в надежное место для последующего использования. Использование неоригинальных запасных деталей может быть небезопасным.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

Данное изделие предназначено для детей весом 15—36 кг. Данное кресло предназначено для использования в автомобилях, оборудованных 3-точечными ремнями безопасности (с натяжителем или без), конструкция которых соответствует стандартам ECE/EEG, и может быть использовано на заднем пассажирском сиденье (согласно действующему законодательству).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для удержания Вашего ребенка в кресле используйте 3-точечный ремень безопасности. Убедитесь, что ляжка ремня проходит поверх ребер Вашего ребенка и не затрагивает область желудка. Следите, чтобы диагональная ляжка ремня безопасности не затрагивала зону шеи, а проходила поверх плеча Вашего ребенка. Натяните ремень безопасности, потянув за регулируемую секцию, так, чтобы он был затянут оптимально (без перетягивания) см. рисунок. Убедитесь, что ремни безопасности не перекручены.

Предохраняйте ремень безопасности кресла от попадания в механизмы регулировки сидений автомобиля или между дверями.

Не пытайтесь изменить конструкцию кресла или ремней. Избегайте попадания на кресло прямых солнечных лучей, поскольку детали могут нагреться.

После аварии **ОБЯЗАТЕЛЬНО** смените кресло.

Всегда соблюдайте осторожность при обращении с багажом или другими предметами, которые могут нанести травму сидящему в кресле ребенку в случае аварии.

Никогда не кладите тяжелые предметы на заднюю панель автомобиля, так как они могут вылететь вперед в случае аварии.

Детское удерживающее устройство нельзя использовать без чехла, а также не следует заменять оригинальный чехол любым другим, не рекомендованным производителем, так как это может нарушить правильное функционирование изделия.

Никогда не оставляйте ребенка в кресле без присмотра.

Твердые и пластиковые детали детского кресла должны быть расположены и закреплены правильно во избежание их попадания под сиденье автомобиля или между дверями в процессе эксплуатации.

Только следуя указаниям инструкции производителя, Вы можете рассчитывать на эффективное использование изделия.

Не пытайтесь самостоятельно изменить конструкцию кресла ни при каких обстоятельствах.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сервисный центр Safety 1st

ИП Юдин
Москва, ул. Вавилова 4
тел: +7(495)763-10-93
<http://remont-koliasok.ru>

Эксклюзивный дистрибьютор Safety 1st группы DOREL в России:

КИДГИР
Москва, ул. Атарбекова 4,
Тел.: +7495 988 9868
info@kidgear.ru

Номер

Изделие..... Модель.....

Дата продажи «.....» 201...г.

Фирма-продавец Печать продавца

.....

Подпись продавца.....

Расшифровка подписи

Настоящий талон действителен только при заполнении всех пунктов перечисленных выше и наличии печати продавца.

Покупатель



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Перед визитом в сервисный центр проконсультируйтесь со специалистом сервисной службы по тел: тел: +7(495)763-10-93

1. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае предъявления правильно заполненного гарантийного талона. Без предъявления данного талона или при неправильном его заполнении претензии по качеству изделия не принимаются, и сервисное обслуживание не производится.
2. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня продажи, указанной в данном талоне.
3. Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.
4. Гарантия считается недействительной в следующих случаях:
 - Порядок эксплуатации или назначение, не соответствующее порядку эксплуатации или назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
 - Ремонт изделия, произведенный не авторизованным лицом или розничным продавцом.
 - Направление изделия без оригинала кассового чека.
 - Осуществление ремонта третьими лицами, не уполномоченным нашей компанией.
 - Ненадлежащий уход за изделием.
 - Возникновение дефекта по причине неправильного или неосторожного использования или ухода, по небрежности или при повреждении ткани обивки и/или рамы (каркаса) от удара (падения), либо применения чрезмерной силы.
 - Возникновение нормального износа деталей при ежедневной эксплуатации изделия (колес, вращающихся и подвижных деталей и т. п.).
 - Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него.