


Рюкзак-кенгуру для ребенка  
UNI-T



Предназначен для детей весом  
от 3,5 до 9 кг максимально  
(приблизительно 0—9 месяцев)

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Рюкзак-кенгуру для ребенка  
UNI-T

Предназначен для детей весом  
от 3,5 до 9 кг максимально  
(приблизительно 0—9 месяцев)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНОСИТЕ РЕБЕНКА К ВАМ ЛИЦОМ

- Рекомендуется с рождения до 5 месяцев.

Убедитесь, что все застежки правильно и надежно закреплены. Также убедитесь, что рюкзак правильно отрегулирован и надежно удерживает Вашего ребенка.

ВАЖНО: следите за тем, чтобы ремни для ног были правильно отрегулированы и надежно удерживали Вашего ребенка.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНОСИТЕ РЕБЕНКА К ВАМ СПИНОЙ

Рекомендуется для детей от 4 до 9 месяцев.

Убедитесь, что все застежки правильно и надежно закреплены. Также убедитесь, что рюкзак правильно отрегулирован и надежно удерживает Вашего ребенка.

ВАЖНО: следите за тем, чтобы ремни для ног были правильно отрегулированы и надежно удерживали Вашего ребенка.



СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Протестировано в сертифицированной лаборатории в соответствии с положениями декрета № 91-1292 от декабря 1991 года. Соответствует стандарту EN 13209-2: 2005. Предназначено для детей весом от 3,5 до 9 кг максимально (приблизительно 0—9 месяцев).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Не используйте изделие по уходу за ребенком, если какие-либо из его деталей повреждены или отсутствуют. Перед использованием данного изделия убедитесь, что все ремни и застежки правильно соединены и отрегулированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое Ваше движение, а также любое движение Вашего ребенка может нарушить Ваше равновесие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нагибаясь вперед, соблюдайте необходимые меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие не предназначено для занятий спортом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте изделие только в положении стоя или при ходьбе. При использовании рюкзака для ребенка запрещается: бегать, садиться на велосипед, мотоцикл или в автомобиль, совершать длительные прогулки в слишком холодную или жаркую погоду, а также осуществлять другую деятельность, кроме простой ходьбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ребенок более восприимчив к перепадам температуры, чем взрослый, который его несет. В случае сильного солнечного освещения, используйте защитный козырек, если он имеется в комплектации изделия, либо защитите Вашего ребенка от преждевременного обезвоживания любым другим подходящим способом. Регулярно проверяйте Вашего ребенка. Используйте только оригинальные и рекомендуемые производителем запасные детали. Использование других аксессуаров может быть опасно. Используйте только рекомендуемые производителем или продавцом запасные детали. Не пытайтесь починить изделие или изменить его конструкцию без предварительной консультации производителя. Если Ваше изделие оборудовано съемным подголовником, подголовник снимается только после того, как Ваш ребенок научится сидеть самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска удушья держите пластиковые пакеты и упаковки вдали от младенцев и маленьких детей.

СОВЕТ: Не оставляйте ребенка в рюкзаке более, чем на полтора часа. Проверяйте регулировочные ремни и застежки. Не затягивайте ребенка слишком туго, чтобы он смог нормально дышать, освободите нос ребенка, повернув его голову набок.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Машинная стирка при 30° градусах, слабый отжим.