


КОМОД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



LUXO™




bloom®
bloombaby.com




Содержание

Перечень деталей и иллюстрации	1
Инструкции.....	2-5


LUXO™



#01 - корпус




#02 - маленький выдвижной ящик
x 2 шт



#03 - большой выдвижной ящик
x 2 шт



#04 - полка для туалетных принадлежностей



кронштейн
x 2 шт

предохранительная
лента x 2 шт






шуруп 38 мм / 1" x 2 шт



шуруп 15 мм / 5/8" x 2 шт

#05 - предохранительный
кронштейн

установка предохранительного кронштейна



Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за приобретение комода Iuxo™. Это изделие поставляется в полностью собранном виде, не требует сборки и готово к использованию. Комод Iuxo™ - прекрасная, универсальная мебель для современных жилищ. Комод Iuxo™ с помощью пеленальной доски bloom превращается в пеленальный столик, который станет стильным дополнением к интерьеру Вашей детской комнаты.

**ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУДУЩЕМ: ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.**

**Перед использованием необходимо
удалить все упаковочные материалы.**

Информация об изделии

- Большая вместительность – 4 выдвижных ящика
- Съёмная полка для туалетных принадлежностей
- Позволяет установить пеленальную доску bloom

Модель №: 10703

Патенты в стадии рассмотрения

Цвет и комплектность могут изменяться

Инструкции по технике безопасности – внимательно прочитайте и сохраните для использования в будущем

ПРИМЕЧАНИЕ: С этим изделием поставляется предохранительный кронштейн. Использование этого кронштейна необязательно, но рекомендуется. Предохранительные кронштейны, установленные надлежащим образом, помогают предотвратить неожиданное опрокидывание мебели при ее неправильном использовании. При опрокидывании мебель может причинить травмы маленьким детям.

1 - 3 Порядок установки дополнительного предохранительного кронштейна

Закрепите кронштейн на стеновой плите:

- Определите место установки комода в комнате. Рекомендуется устанавливать комод напротив каркаса стены. В противном случае необходимо использовать подходящий анкерный болт для пустотелых стен (в комплект не входит).
- Установите кронштейн на стену ниже верха комода на 25 мм / 1 дюйм.
- Отметьте положение кронштейна на стене и просверлите направляющее отверстие.
- Закрепите кронштейн на стеновой плите с помощью приложенного шурупа 38 мм / 1 1/2". См. иллюстрацию 1.

Закрепите кронштейн на корпусе комода:

- Придвиньте комод ближе к стене в его окончательное положение.
- Отметьте положение кронштейна на задней стенке комода, совместив его с предварительно установленным кронштейном на стене.
- Отодвиньте комод от стены и поместите

кронштейн на отмеченную позицию на задней стенке комода.

- Просверлите направляющее отверстие в задней стенке комода, как показано на рисунке.

Осторожно! Не просверлите заднюю стенку комода насквозь.

- Закрепите кронштейн на задней стенке комода с помощью шурупа 15 мм / 5/8". См. иллюстрацию 2.

Установите предохранительную ленту:

- Установите комод в его окончательное положение. Проденьте предохранительную ленту через оба кронштейна, как показано на иллюстрации 3.
- Туго затяните ленту. Не следует затягивать ленту слишком туго.

Важно: Убедитесь, что кронштейны надежно закреплены на стене и корпусе комода, а предохранительная лента туго затянута.

Извлечение выдвижных ящиков

- (#02 x 2 шт. – маленькие выдвижные ящики и #03 x 2 шт. – большие выдвижные ящики)
 - Полностью откройте ящик, поднимите ящик для его отсоединения от направляющих и вытяните ящик.
- Повторите описанное выше действие для извлечения всех выдвижных ящиков из комода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- В руководстве пользователя содержится важная информация. Внимательно прочитайте руководство и сохраните его для использования в будущем.
- При использовании комода совместно с пеленальной доской:
 - **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.**
 - Изделие предназначено для детей весом не более 15 кг / 33 фунтов.
- Использование предохранительного кронштейна не освобождает родителей от необходимости предотвращения ненадлежащего использования изделия. Изготовитель не несет ответственности за неправильный монтаж или приложение чрезмерных нагрузок на предохранительные ленты, кронштейны или крепежные винты. Предохранительный кронштейн не обеспечивает полную защиту от опрокидывания мебели.
- Запрещено использовать изделие в случае его поломки или повреждения.
- **Важно:** Опасно ставить изделие на высокие поверхности.
- Необходимо регулярно проверять все крепежные детали и при необходимости подтягивать их.
- Опрокидывание мебели может причинить серьезные травмы. Во избежание опрокидывания мебели:
 - Укладывайте самые тяжелые предметы в нижние выдвижные ящики.
 - Запрещено ставить на изделие телевизионные приемники и прочие тяжелые предметы.
 - Не разрешайте детям карабкаться или цепляться за выдвижные ящики, дверцы

или полки.

- Не открывайте одновременно более одного выдвигного ящика.

Порядок ухода за изделием:

- Для мойки комода используйте нетоксичные, неабразивные моющие средства. Используйте раствор воды с небольшим количеством мягкого моющего средства. Протирайте поверхность комода влажной тканью. Излишки воды необходимо вытирать. **ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТБЕЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ.**
- Важно поддерживать влажность воздуха в помещении в допустимых пределах. Запрещено устанавливать комод под выходные отверстия кондиционера воздуха, возле камина, радиаторов отопления, обогревателей, увлажнителей или осушителей воздуха. Экстремальные перепады температуры и влажности могут повредить изделия из дерева.
- Берегите комод от воздействия прямого солнечного света. Ультрафиолетовые лучи могут привести к выгоранию или потемнению цветов. Они могут вызвать растрескивание лака. Белая краска с течением времени темнеет. Прямой солнечный свет ускоряет этот естественный процесс. Также с течением времени некоторые породы дерева темнеют, и этот процесс нельзя связывать с качеством изделия.
- Нельзя хранить комод в помещении с высокой температурой и влажностью, даже в течение короткого периода времени. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг мебели. Не завешивайте комод посторонними предметами.

Послепродажное обслуживание

После получения изделия компании bloom, если Вам необходимы помощь, запасные части или у Вас есть замечания относительно наших товаров, пожалуйста, обратитесь в компанию bloom по электронной почте: kidsmarket@mail.ru. Вам помогут наши обученные консультанты. Вы также можете посетить наш вебсайт www.bloombaby.ru, где имеется самая последняя информация о наших изделиях. Обратная связь с потребителями позволяет компании bloom улучшать свои изделия. Пожалуйста, направляйте свои комментарии на kidsmarket@mail.ru.