

Проверьте наличие, перечисленных ниже, деталей изделия.

Спинка сидения x 1	Фиксатор столика x 1
Фиксаторы высоты x 2	Ножки x 2
Поднос x 1	Болты (3.5 mm x 10) x 4
Столик x 1	Подножка x 1
Верхние части ножек x 2	Колесики с фиксаторами x 4
Шарнир спинки стула x 1	Обивка сидения x 1
Сидение стула x 1	*Корзина x 1



Если во время использования данного изделия вы нашли какие-либо дефекты, брак, просьба связаться с ремонтной мастерской по номеру телефона:

+7 (495) 998-48-68, +7(905) 787-10-10

+7(905) 780-01-01

Время работы с 10:00 до 18:00

Просьба иметь под рукой всю информацию о марке и модели изделия.

(Модель изделия должна быть прописана в гарантийном талоне или вы её можете найти на стикере приклеенном на дно сидения.)

baby trend


Convenience through innovation and thoughtful design

Контактные номера телефонов:

+7 (495) 998 48 68, +7 (905) 787-10-10

+7 (905) 780-01-01

Предварительно прочтите внимательно инструкцию перед началом сборки. Сохраните инструкцию.



Инструкция по использованию

baby trend

Convenience through innovation and thoughtful design

www.infania.ru

⚠ ВНИМАНИЕ: Пренебрежение правилами безопасности может привести к травмам или плачевному исходу

⚠ ВНИМАНИЕ: Для предотвращения падения и ушибов, всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности.

⚠ ВНИМАНИЕ: Ребенок всегда должен быть надежно пристегнут пятиточечным ремнем безопасности в любом положении угла наклона спинки. Столик не предназначен для обеспечения безопасности малыша.

- Дополнительные аксессуары, подвешенные на стул, могут привести к неустойчивости стула.
 - Убедитесь, что стул полностью разложен и стоит устойчиво на горизонтальной поверхности.
 - Стул предназначен для детей весом до 18 кг.
 - Корзина выдерживает вес до 2.26 кг. Перевес может повлиять на устойчивость изделия.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ, ЕСЛИ ЧАСТИ СТУЛА ПОВРЕЖДЕНЫ, ПОЛОМАНЫ, ИЛИ ИМЕЮТ ДЕФЕКТ.**


ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ. ПРОВЕРЯЙТЕ ИХ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУЛЬЧИКА.

Если у вас возникли проблемы с деталями изделия или вопросы по сборке товара, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром по номеру телефона:

+7 (495) 998-48-68, +7(905) 787-10-10
Время работы с 10:00 до 18:00

Контактные номера телефонов:
+7 (495) 998 48 68, +7 (905) 787-10-10

В данной модели могут отсутствовать некоторые детали перечисленные ниже. Убедитесь, что у вас все необходимые детали, сверив наличие со списком на оборотной стороне инструкции



- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Спинка стула | 10 4 (3.5mm x 10) болта |
| 2 Фиксаторы высоты | 11 Подножка |
| 3 Поднос | 12 4 колесика (с фиксаторами) |
| 4 Столик | 13 Обивка на сидение |
| 5 Верхние части ножек | 14 Чехол (необязательно) |
| 6 Шарнир спинки стула | 15 Корзина (необязательно) |
| 7 Сидение стула | 16 Муз. игрушка(необязательно) |
| 8 Фиксатор столика | 17 Прорезыватель (необязательно) |
| 9 Ножки | |

ВАЖНО! Чтобы быть уверенным в безопасности сборки изделия, просьба следовать инструкции. Сохраните инструкцию.

ВАЖНО! Перед использованием, убедитесь, что все детали конструкции есть в наличии и не имеют повреждений и дефектов. В противном случае прекратите сборку и использование изделия.

ВАЖНО! Сборка производится только взрослыми.

ВАЖНО! Убедитесь, что стул зафиксирован в разложенном виде перед использованием.



Рис. 1



Рис. 2

ВНИМАНИЕ:

Аккуратно выньте детали изделия из коробки. Убедитесь, что все нужные детали для данной модели стула в наличии. ПОМЕТКА: В некоторых моделях стульев обивка сидения уже прикреплена к основанию сидения.

ПРИ СБОРКЕ СТУЛА

1. Установите базу сидения на плоскую поверхность стула как показано на Рис. 1.
2. Присоедините спинку стула и сидение стула с помощью шарнира как показано на Рис. 2. Шарнир вдевается справа налево как показано.

3. Установите правые и левые фиксаторы высоты в базу сидения. (Рис. 3). Установите положение фиксаторов до щелчка. (Рис. 4).



Рис. 3

4. Вденьте подножку в базу сидения как показано на Рис. 5. Зафиксируйте подножку.




Рис. 4

5. Вденьте переднюю трубку верхней части ножек в фиксатор высоты с правой стороны стульчика. (Рис. 6). Переднюю трубку легко отличить от задней множеством отверстий, расположенных на задней стороне трубки фиксатора высоты.



Рис. 6

6. Удерживая красную ручку фиксатора высоты, проденьте трубку пока она не зафиксируется на верхнем уровне. (Рис. 7).

7. Повторите шаги 5 и 6 для установки верхней части ножек с левой стороны. (Рис. 8).




Рис. 8

Рис. 7



Рис. 9

8. Вденьте ножки. Ножки зафиксированы, когда защелка выступает из отверстия. (Рис. 9).




Рис. 10

9. Вставьте другую пару ног. Убедитесь, что защелка выступает из отверстия и ножка крепко зафиксированна (Рис. 10).




Рис. 11

10. Прикрепите колесики к каждой колесной базе как показано на Рис. 11. Убедитесь в надежности их крепления.




Рис. 12

11. Переверните поднос, чтобы установить фиксатор столика. Укрепите его 4 болтами (3,5mm X 10). **НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ БОЛТЫ** (Рис. 12).

УСТАНОВКА ОБИВКИ СИДЕНИЯ

ПОМЕТКА: Некоторые модели стульев упаковываются с закрепленной обивкой на сидение. Если в модели вашего стула обивка уже закреплена, переходите ко второму шагу.

1. Закрепите петли обивки с задней стороны сидения. Соедините спинку сидения и обивку сидения двумя упругими петлями. Отверстия на обивке должны совпасть с главными отверстиями для ремней безопасности. (Рис. 13).




Рис. 13

2. Установите обивку сидения на сидение с помощью двух эластичных петель с тыльной стороны обивки. (Рис. 14)




Рис. 14

4. Проденьте ремни безопасности в предусмотренные отверстия стула и обивки (Рис. 15). Когда ремни будут вдеты, убедитесь, что они плотно зафиксированны.




Рис. 15

Чтобы снять обивку, сделайте все действия наоборот




Рис. 16

Как разложить стул

Раздвигайте ножки стула до тех пор, пока они не зафиксируются (Рис. 16) Надавите на стул, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.

⚠ ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте хорошо ли зафиксирован стул перед началом его эксплуатации.

⚠ ВНИМАНИЕ: поднос не предназначен для обеспечения безопасности малыша. Всегда используйте ремни безопасности.



установите столик
надавлив на кнопку
Рис. 17

Установка и использование подноса

Чтобы установить поднос, надавите на кнопку на нижней стороне подноса и установите его на нужном расстоянии от сидения кресла (Рис. 17). Столик можно установить в трех положениях с помощью красной кнопки с нижней стороны столика.



Рис. 18

Поднос устанавливается на столик до щелчка. Убедитесь, что поднос надежно зафиксирован (чтобы ребенок не вытащил его самостоятельно)

Регулируем угол наклона спинки

Поднимите вверх красную кнопку на задней стороне спинки стула и отрегулируйте нужный угол наклона спинки (Рис.19). При регулировке, обратите внимание, чтобы ножки и ручки ребенка нигде не застряли.





Рис. 19

⚠ ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ УШИБЫ И ТРАВМЫ.

Столик не предназначен для обеспечения безопасности ребенка.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА НЕ ЗАФИКСИРОВАВ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Посадите ребенка и наденьте ремни безопасности поверх плеч, на поясе и между ножек. Соедините все ремешки на фиксаторе на поясе. Убедитесь, что ребенку комфортно и ремешки не сильно давят, регулируя их длину. Убедитесь, что ремни безопасности надежно зафиксированы. (Рис. 20)



Отрегулируйте длину
Рис. 20

ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РЕМНИ

Нажмите на красную кнопку в центре фиксатора, чтобы освободить два верхних ремешка (Рис. 21)




Рис. 21




Рис. 22




Рис. 23




Рис. 24

⚠ ВНИМАНИЕ: Не регулируйте высоту стульчика с сидячим в нем ребенком.

Сначала отрегулируйте стул, затем посадите ребенка.

РЕГУЛИРУЕМ УРОВЕНЬ ВЫСОТЫ

Надавите на красные фиксаторы высоты с обеих сторон стульчика и отрегулируйте нужный уровень высоты (Рис. 22)

⚠ ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что оба фиксатора надежно зафиксировали нужный уровень высоты перед тем как посадить ребенка.

СКЛАДЫВАЕМ СТУЛЬЧИК

Стульчик для кормления можно сложить на любом уровне высоты сидения. Компактней стульчик сложится, если уровень высоты будет самый низкий.

1. Установите сидение на желаемую высоту (Рис. 23).

2. Установите стульчик в вертикальном положении (Рис. 19).

3. Выдвиньте столик, нажав на кнопку с нижней его стороны и повесьте его на крючки, расположенные на задних ножках стульчика. (Рис. 23)

4. Надавите снизу на кнопки по обеим сторонам стульчика и соедините передние и задние ножки до полной фиксации (Рис. 24). Не позволяйте ребенку играть рядом со сложенным стульчиком, так как он может упасть.

ЧТОБЫ РАЗЛОЖИТЬ СТУЛЬЧИК

• Раздвиньте ножки стульчика. Надавите на стульчик сверху, чтобы убедиться, что ножки надежно зафиксированы. (Рис. 24).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Ремни безопасности и корзину нельзя стирать.

Поднос: Поднос можно мыть в посудомоечной машине при температуре не превышающей 70 градусов Цельсия. Не использовать жесткие виды ткани при мытье, так как они могут повредить поверхность подноса.

Стульчик/столик: После каждого использования рекомендуется протирать стульчик и столик мыльным раствором. Используйте мягкие виды ткани. Не опускайте стульчик и поднос полностью в воду. Только влажная чистка.

Обивка сидения

Чтобы снять обивку:

Снимите ремни безопасности и фиксирующие петли с сидения.

Обивка сидения у некоторых моделей можно стирать, а у некоторых нет.

Если обивка не стирается:

Пользуйтесь губкой или тканью и с помощью мягкого мыльного раствора протрите поверхность обивки. **НЕ СТИРАЙТЕ В МАШИНКЕ** обивку для сидения

Если обивка стирается:

В машине стирайте обивку в холодной воде в щадящем режиме. Не используйте отбеливатель и режим сушки.

Корзина

ПАМЯТКА: Некоторые модели поставляются с корзиной. В таких моделях корзина изначально прикреплена к сидению стульчика.

Как снять корзину

Корзина прикреплена четырьмя петлями. Снимите петли с крючков.