

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 Release Velcro strap and pull out of plastic loop. Feed through fabric loop and fasten back to itself.
- 2 Unroll and unzip TravelBag, laying the bag out flat with flap open.
- 3 IMPORTANT: Rotate yellow support panels at base and attach to Velcro on sidewalls of TravelBag.**
- 4 Fold CRUZ stroller with toddler seat facing forward in 2nd most upright position. Fold seat footrest to a 90° angle.
- 5 Remove rear wheels. Face wheel posts towards each other and stack so that posts poke through each wheel spoke. Slide into wheel storage bag and fasten top Velcro flap.
- 6 Place stroller into TravelBag with seat facing upward and handle bar positioned towards top of bag.
- 7 Place wheel storage bag on top of stroller seat and attach to safety strap of TravelBag. Zip TravelBag closed.

STORAGE

- 1 Detach yellow support panels from sidewalls and rotate down to bottom of TravelBag.
- 2 Tightly roll TravelBag from the top until it meets plastic base.
- 3 Secure rolled TravelBag by pulling Velcro strap though loop.



CLEANING



Spot clean with mild detergent.



Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage.

⚠️ WARNINGS ⚠️

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE:

- **NEVER** allow child to play with this product.
- Do not allow any part of this product (or any fabric) to cover a child's nose or mouth.

**GUARANTEE YOUR STROLLER DURING AIR TRAVEL**

Wherever your travels may take you and your family, UPPAbaby has you covered. With the CRUZ TravelBag, any damage caused to your CRUZ during air travel is covered. Program benefits are contingent upon your stroller being within its original two-year warranty.

ASEGURE SU SILLA DE PASEO EN VUELOS

A donde quiera que viajen usted y su familia, UPPAbaby le ofrece cobertura. Con la bolsa de viaje CRUZ tendrá cobertura ante cualquier daño ocasionado a su CRUZ durante un vuelo. La cobertura depende de que la garantía de dos años de la coche de paseo todavía esté vigente.

GARANTISSEZ VOTRE POUSSETTE PENDANT VOS VOYAGES AÉRIENS

Quelle que soit votre destination, vous êtes couvert par UPPAbaby. Avec le sac de voyage CRUZ, tout endommagement de votre poussette CRUZ causé pendant le vol est couvert par notre garantie. Le programme est applicable si la poussette est encore sous la garantie initiale de deux ans.



www.uppababy.com
60 Sharp Street Hingham, MA 02043
781.413.3000

Model 0122 / Version 1.2


CRUZ and UPPAbaby are trademarks and/or registered trademarks of Monahan Products LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.
CRUZ y UPPAbaby son marcas comerciales y/o marcas registradas de Monahan Products LLC. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
CRUZ et UPPAbaby sont des marques et/ou des marques déposées de Monahan Products LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CRUZ TravelBag

Bolsa de Viaje

Sac de Voyage

INSTRUCTIONS FOR USE | INSTRUCCIONES DE USO | MODE D'EMPLOI



STORAGE | ALMACENAMIENTO | RANGEMENT



ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Desabroche la correa de Velcro y sáquela del bucle de plástico. Métala por el bucle de tela y abróchela.
- 2 Desenrolle y desabroche el bolso de viaje, extendiéndolo sobre su base con el cierre abierto.
- 3 **IMPORTANTE: Gire los paneles amarillos de apoyo en la base y fíjelos al Velcro de ambos laterales del bolso de viaje.**
- 4 Doble la coche de paseo CRUZ con el asiento de bebé orientado hacia adelante en la segunda posición más vertical. Doble el reposapiés del asiento a un ángulo de 90°.
- 5 Quite las ruedas traseras. Oriente los postes de las ruedas uno hacia otro y júntelos para que los postes pasen por cada radio de las ruedas. Introduzcalos en la bolsa portaobjetos para ruedas y abroche la solapa superior del Velcro.
- 6 Coloque la coche de paseo en el bolso de viaje con el asiento orientado hacia arriba y la barra del manillar colocada hacia la parte superior del bolso.
- 7 Coloque la bolsa portaobjetos para ruedas en la parte superior del asiento de la coche de paseo y sujetela a la correa de seguridad del bolso de viaje. Abroche el bolso de viaje.

ALMACENAMIENTO

- 1 Quite los paneles amarillos de apoyo de los laterales y gírelos hacia el fondo del bolso de viaje.
- 2 Enrolle bien el bolso de viaje desde la parte superior hasta unirlo a la base de plástico.
- 3 Abroche el bolso de viaje sacando la correa a través del bucle.

LIMPIEZA	Lávese a mano cuidadosamente con detergente suave.	Séquela en plano y fuera del alcance de la luz solar directa antes de reutilizarla o guardarla.

!ADVERTENCIAS !!!!!!!

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO:

- **NUNCA** permita que los niños jueguen con este producto.
- No permita que ninguna parte de este producto (o tela) cubra la nariz o la boca del niño.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

- 1 Ouvrez la bande Velcro et dégagéz-la de l'anneau en plastique. Faites-la passer dans l'anneau en tissu et attachez-la à elle-même.
- 2 Déroulez et ouvrez le sac de voyage en le posant à plat avec le rabat ouvert.
- 3 **IMPORTANT : Faites pivoter les panneaux de soutien jaunes à la base et attachez-les aux bandes Velcro situées sur les parois latérales du sac de voyage.**
- 4 Pliez la poussette CRUZ avec le siège face à l'avant et en deuxième position droite. Repliez le repose-pieds à un angle de 90°.
- 5 Retirez les roues arrière. Placez les roues face à face et posez-les l'une sur l'autre de manière à ce que la tige de chacune passe à travers les rayons de l'autre. Glissez les roues dans leur sac de rangement et fermez le rabat à velcro.
- 6 Placez la poussette dans le sac de voyage, avec le siège vers le haut et la barre-poignée dans la partie supérieure du sac.
- 7 Placez le sac des roues dans le haut du siège de la poussette et fixez-le à la sangle de sécurité du sac de voyage. Fermez la fermeture à glissière du sac de voyage.

RANGEMENT

- 1 Détachez les panneaux de soutien jaunes des parois latérales et faites-les pivoter vers le fond du sac de voyage.
- 2 Enroulez serré le sac de voyage en partant du haut jusqu'à la base en plastique.
- 3 Faites passer la bande Velcro dans la boucle pour maintenir le sac de voyage enroulé.

NETTOYAGE	Laver à la main à l'eau froide avec un détergent doux.	Faire sécher à plat, à l'écart de la lumière directe du soleil, avant de le réutiliser ou de le ranger.

!MISES EN GARDE !!!!!!!

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARTICLE :

- **NE JAMAIS** laisser un enfant jouer avec ce produit.
- Veiller à ce qu'aucune partie de ce produit (ou du tissu) ne couvre le nez ou la bouche de l'enfant.